Wie wird die Torauslage gemessen?



Obere Auslage:
Hinterkante Torpfosten bis Mitte Torbügel

Untere Auslage:
Hinterkante Torpfosten bis Hinterkante Bodenrahmen

© Schäper Sportgerätebau GmbH, 01/2017. Technische Änderungen, Modellabweichungen und Druckfehler vorbehalten. Einbaupläne sind speziell für den Empfänger bestimmt, Weitergabe nicht gestattet!

SCHÄPER® SPORTGERÄTEBAU GMBH
Schäper Sportgerätebau GmbH
Nottulner Landweg 107
48161 Münster, Germany
Telefon: +49 (0)2534 6217-10
Telefax: +49 (0)2534 6217-20
E-Mail: info@sportschaeper.de
Web: www.sportschaeper.de